

製品名 クレイジースモールMM

製品番号 CZSMMM

S/N: MM

開発製造 cooyou.org ホームページ <https://cooyou.org/mm>

お問い合わせ先 admininfo@cooyou.org

仕様

インターフェース	マイクロUSB USBバスパワーで動作
動作OS	Windows10 標準ドライバで動作
ボタン	側面L,R,SW (USB近くからL、中央R、離れたSW)
ジョイスティック	背面に1つ
ディスプレイ	非タッチ0.96インチOLED
機能	38種類のショートカット、シャットダウンタイマー
ケース 色	ABS樹脂 黒
幅.奥行.高さ 重さ	46x21x38mm 22g
付属品	取扱説明書 * USBデータケーブルは付属しません
保証期間	3ヶ月 日本製

本体は主にプラスチック素材で出来ておりますので、強い力で押したり強い力で操作すると破損の恐れがあります。保証外となりますのでご注意ください。

電源

接続先機器が起動状態で、本機にUSBケーブルを接続するとON,抜くとOFFとなります。充電専用ケーブルでは動作しませんのでご注意ください。

* マイクロUSBのデータ転送できるケーブルをご利用ください。



使用方法

電源ONの後でジョイスティックを左右上下に動かすとキー出力されます。

側面のLボタンRボタンでページ移動ができます。最後に表示しているページは記憶されますので、次回起動時にはそのページから開始します。

初めのページでLボタンで最後のページへ移動、最後のページでRボタンで最初のページに移動となります。

SWボタンで本体ディスプレイのON/OFFとなります。

* 7分間操作が無い場合は自動的に本体ディスプレイがOFFになりますが、ボタン操作やキー出力は本体ディスプレイOFFのまま実行できます。

* 本体ディスプレイがOFFの状態で操作してもディスプレイはOFFのままで

* 再び本体ディスプレイをONにするにはSWボタンを押してください。SWボタンで手動で本体ディスプレイをOFFにすることもできます。

Windows10以外のOSでの動作

キーボードとしては認識されますが、ショートカットはWindows10用ですので使える機能は限られます。Windows10以外は非サポートです。

macOSで認識をさせる方法は、SWボタンを押しながら電源ONします。ボタンを離します。すると本体ディスプレイにLと表示されます。

macOS画面上に設定画面が出ます。左シフトキー横の入力画面でLボタンを押してください。zの文字が出力されます。

次に、本体ディスプレイにRと表示されます。右シフトキー横の入力画面ではRボタンを押すと/の文字が出力されて認識されます。

キーボードの種類はANSIを選択してください。

画面

* Windows10にて、主にChromeブラウザ上のYouTube、VLC Media Player、Windows Media Player、Grooveミュージック、映画&テレビにて確認済動作は製品ホームページをご参照ください。

キー割り当ての詳細も掲載しております。

(MEDIA1) 曲や動画の操作

上	PLAY/PAUSE	再生/一時停止
下	STOP	停止
左	<	前へ移動
右	>	次へ移動

(MEDIA2) 曲や動画の操作

上	SPEED+	再生速度+
下	SPEED-	再生速度-
左	<<	巻き戻し
右	>>	早送り

* Windows Media Playerでの動作

早送り/巻き戻しは再生バーにフォーカスがある時に有効です。再生速度が初期設定では無効です。

側面のRボタンを押しながら起動することでWindows Media Player用の出力となり有効となります。

再生速度はトグルとなり、1度目は標準速度、2度目は速度+/-となります。

早送り/巻き戻しはSHIFT+方向キー右/左ですが、側面のLボタンを押しながら起動することでSHIFTキーを出力しない設定にできます。

L/Rボタンの設定は保存されます。元に戻すには再度同じ操作をしてください。

(VOLUME) 音量操作

上	VOLUP	音量+
下	VOLDOWN	音量-
左	SPACE	スペースキー
右	MUTE	音のミュート/ミュート解除

(ARROW) 方向キー

上	UP	方向上
下	DOWN	方向下
左	LEFT	方向左
右	RIGHT	方向右

(BROWSE) ブラウザ操作

上	HOME	ホームの登録URLへ移動
下	RELOAD	再読み込み
左	BACK	履歴戻る
右	FORWARD	履歴次へ

(WINDOW) ウィンドウ操作

上	ALT+TAB	ウインドウ切り替え表示
下	ENTER	エンターキー
左	SHIFT+CTRL+TAB	タブページ選択戻る
右	CTRL+TAB	タブページ選択進む

* ALT+TABは実際のキー出力はCTRL+ALT+TABです。複数回押して選択後はエンターキーを押して決定してください。

(BASIC) 一般操作

上	ALT	メニューへフォーカス
下	ENTER	エンターキー
左	SHIFT+TAB	バックタブ
右	TAB	タブ

(SCREEN) スクリーン操作

上	BRIGHT UP	PCモニターの明るさ+
下	BRIGHT DOWN	PCモニターの明るさ-
左	ESC	エスケープキー
右	KEYBD	スクリーンキーボード表示/非表示

(POWER) 電源操作

上	SLEEP	スリープ
下	SHUTDOWN	シャットダウン
左	LOGOFF	サインオフ
右	REBOOT	再起動

WIN+XメニューからのGUI操作を3秒間隔で行います。
3秒以上表示に時間がかかる場合は失敗します。

(TIMER SHUTDOWN) シャットダウンタイマー

上	1h	タイマー 1 時間
下	12h	タイマー 12 時間
左	24h	タイマー 24 時間
右	2h	タイマー 2 時間

時間を選択すると以降の操作は無効となります(SWボタンで本体ディスプレイON/OFFのみ有効)。時間を選択するとタイマー表示となりカウントダウンします。カウントが0秒になるとシャットダウンします。

シャットダウンの方法は電源操作ページのシャットダウンと同じです。

タイマーは本体機能ですが、1時間で1分ほどの誤差はありますので、あくまで時間は目安として考えてください。

PCがスリープ、休止すると正常に実行されません。