

製品名 クレイジースモールYTB S/N: YTB

製品番号 CZSMYTB

開発製造 cooyou.org ホームページ <https://cooyou.org/ytb>

お問い合わせ先 admininfo@cooyou.org

インターフェース	USB typeC USBバスパワーで動作
動作OS	Windows,macOS 標準ドライバでキーボードとして動作
ボタン	側面A,B,C (USB近くからA、中央B、離れたC)
ジョイスティック	スイッチ式4方向傾斜+プッシュ
キー出力	Youtubeのショートカットに対応(2024年11月時点) ジョイスティック左 10秒巻き戻し ジョイスティック右 10秒早送り ジョイスティック上 再生速度ダウン ジョイスティック下 再生速度アップ ジョイスティック押し込み 再生/一時停止 側面Aボタン チャプター早送り 側面Bボタン チャプター巻き戻し 側面Cボタン 字幕ON/OFF または PAUSEキー
設定項目	OS (*Windows,macOS) *が初期値 ジョイスティック左右反転 *字幕,PAUSEキー切り替え
ケース 色	ABS樹脂 黒
幅.奥行.高さ 重さ	46x25x38mm 21g
付属品	取扱説明書 * USBデータケーブルは付属しません
保証期間	3ヵ月

本体は主にプラスチック素材で出来ておりますので、体重をかけたり強い力で操作すると破損の恐れがあります。保証外となりますのでご注意ください。

電源

接続先機器が起動状態で、本機にUSBケーブルを接続するとON,抜くとOFFとなります。充電専用ケーブルでは動作しませんのでご注意ください。

PC側 USB typeCの充電専用口では動作しません。



通常の使用方法

Youtube動画をブラウザで視聴する場合に使用できます。動画にフォーカスがない場合はマウスクリックなどで動画にフォーカスをあててください。USBケーブル側を手前に持ちます。ジョイスティックを左右上下に傾ける、押し込む、または側面A,B,Cの各ボタンを押すことで、仕様表のキー出力がされます。

ジョイスティック左右および側面A,Bボタンに関しましては、傾斜/押し込み続けることで連続的にキー出力がされます。
(チャプターがない動画の場合は側面A,Bボタンは機能しません)

OS設定

macOSでご利用の場合は、Aボタンを押しながらケーブルを挿し込み電源ONします。ボタンを離します。その後、ケーブルを抜き電源OFFします。設定は記憶されます。(側面A,Bボタンが機能しない場合はこのOS設定が異なる場合があります)初期設定はWindows用です。macOS用に変更後Windowsでご利用の場合は、同じ操作を行うと戻ります。

macOS機に初回接続時にキーボード判定の画面が出ましたら、ジョイスティックを左右に何度か押しすと不明として次の画面へ進めます。そこでANSIキーボードを選択してください。(どのタイプでも実際は問題ありません)

ジョイスティック左右反転

Bボタンを押しながら電源ONします。ボタンを離します。その後、電源OFFします。設定は記憶されます。同じ操作を行うと戻ります。
ケーブルを手前側ではなく奥側に向けて操作したい場合にご利用ください。

字幕/PAUSEキー切り替え

Cボタンを押しながら電源ONします。ボタンを離します。その後、電源OFFします。設定は記憶されます。
初期値は字幕ON/OFF用となっております。アプリ連携等でPAUSEキー出力に変更する場合にご利用ください。同じ操作を行うと戻ります。